

Profi-Rauchwarnmelder Kidde Q2 mit Qualitätslabel

Bei dem montierten Rauchmelder des Typs Kidde Q2 handelt es sich um die neueste Generation hochwertiger Rauchmelder. Er wurde speziell für die Anforderungen von Wohnungsunternehmen entwickelt und erfüllt die gehobenen technischen Zusatzanforderungen der vdfb-Richtlinie 14/01.

Die Gefahr eines Fehl- oder Täuschungsalarms wurde auf ein absolutes Minimum reduziert. Da es sich um ein empfindliches technisches Gerät handelt anbei einige wichtige Anmerkungen zum Umgang mit Ihrem neuen Rauchmelder.



Technische Eigenschaften:

Garantierte Batterielebensdauer 10 Jahre, Batterie verlötet und nicht zu entnehmen. VdS-Zertifiziert nach DIN 14604, CE-Kennzeichnung, Produziert nach ISO 9001 und IPC-Standard, Stummschaltungsfunktion, montiert gemäß den Vorgaben der DIN 14676. Durch VdS zertifizierter Q-Label-Rauchmelder.

Funktionstest

Es wird seitens des Herstellers empfohlen, in regelmäßigen Abständen (ca. alle 2 Monate) einen Funktionstest durchzuführen. Drücken Sie dazu ca. 3-4 Sekunden lang auf die große Prüftaste des Rauchmelders in der Mitte des Rauchmelders. Ist der Funktionstest erfolgreich, ertönt ein Signalton. Der Rauchmelder arbeitet korrekt. Der Signalton endet nach einigen Sekunden.

Fehl- oder Täuschungsalarm und die Möglichkeit der Alarmstummschaltung

Ihr Rauchmelder arbeitet nach dem photooptischen Prinzip und **muss** sofort Alarm auslösen, wenn eine definierte Menge an Rauchpartikeln in die Rauchkammer gelangt. In seltenen Fällen können auch andere Kleinstpartikel (z.B. wenn beim Kochen etwas stark angebrannt ist), genau wie Rauchpartikel, den Signalton des Rauchmelders auslösen. Da kein Feuer/Brand vorliegt, der Rauchmelder aber trotzdem einen Signalton erzeugt, spricht man von einem Fehl- oder Täuschungsalarm. In einem solchen Fall können Sie den Signalton durch das Drücken der Prüftaste beenden. Der Rauchmelder verstummt. Nach ca. 10 Minuten kehrt der Rauchmelder in seinem Normalbetriebsmodus zurück.

Zur dringenden Beachtung

Bei Arbeiten, die mit starker Staubbildung einhergehen (z.B. Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten) sind die Rauchmelder unbedingt von der Decke zu entfernen und staubfrei zu lagern. Natürlich dürfen die Geräte auch keinesfalls mit Farbe übergestrichen werden oder anderweitig beschädigt werden.

Betriebs- und Alarmsignale des Rauchmelders

Signalton	Rote Leuchtdiode	Funktion / Bedeutung
Ohne Ton / Signal	Blinkt alle 60-70 Sekunden auf	Normaler Betriebszustand/ Automatischer Selbsttest
Ohne Ton / Signal.	Blinkt alle 30 Sekunden zweimal kurz auf	Batteriespannung unkorrekt Batteriestörungssignal
Kurzer Signalton alle 30 Sek.	Blinkt alle 30 Sekunden auf,	Störung / Verschmutzung
Ohne Ton / Signal.	Blinkt alle 10 Sekunden auf	Alarmstummschaltung
Signalton mit verminderter Lautstärke	Blinkt alle 0,5 Sekunden auf, solange Meldekopf gedrückt wird	Funktionstest durch drücken der Prüftaste
Lauter Signalton alle 0,5 Sek.	Blinkt alle 0,5 Sekunden auf	Alarmzustand